




Chimenea LUMIN

Manual de usuario





Chimenea Lumin - Manual de usuario Felicidades

Gracias por adquirir un modelo LACUNZA de última generación. Ha hecho una excelente elección y puede estar seguro de que nuestros modelos están fabricados con los más altos estándares de materiales y atención al detalle.



Chimenea Lumin - Manual de usuario **Especificaciones técnicas**

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar esta chimenea, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas, entre otras, las siguientes. **Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar esta chimenea.**

Las hojas de especificaciones técnicas se pueden obtener de la siguiente manera:

Sitio web de Lacunza - www.lacunza.net
(Escanee códigos QR en la página siguiente)

**Chimenea Lumin - Manual de usuario
códigos QR**

Lumin 1100



Lumin 1100 S



Lumin 1300



**Chimenea Lumin - Manual de usuario
códigos QR**

Lumin 1300 S



Lumin 1100 DC



Lumin 1300 DC



**Chimenea Lumin - Manual de usuario
códigos QR**

Lumin 1100 CLID



Lumin 1300 CLID



Lumin 1100 CLID S





**Chimenea Lumin - Manual de usuario
códigos QR**

Lumin 1300 CLID S





Chimenea Lumin - Manual de usuario

Consideraciones importantes

ADVERTENCIA

- NO LLENE DEMASIADO LA CAPACIDAD DESTINADA DEL QUEMADOR.
- NO LO INSTALE EN UN ÁREA DONDE HAYA CORRIENTE QUE PUEDA AFECTAR LA LLAMA, ESPECIALMENTE AL INSTALAR EN CHIMENEAS ANTIGUAS, ASEGÚRESE DE QUE LE CHIMENEA ESTÉ SELLADA.
- UTILIZAR ÚNICAMENTE EL COMBUSTIBLE PARA EL QUE ESTÁ DESTINADO EL QUEMADOR DE BIO-ETANOL.
- NO TOQUE EL EXTERIOR DEL QUEMADOR DE BIO-ETANOL DURANTE O DESPUÉS DE LA QUEMA.
- LAS PIEZAS DE ESTE QUEMADOR DE BIO-ETANOL PUEDEN ALCANZAR TEMPERATURAS ALTAS.
- NO TENGA OBJETOS COMBUSTIBLES CERCA DEL QUEMADOR.
- NUNCA COLOQUE EL QUEMADOR DENTRO DEL ALCANCE DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES QUE PUEDAN SER MOVIDOS/GOLPEADOS POR ACCIDENTE O SOPLADOS POR EL VIENTO. por ejemplo, CORTINAS Y MANTAS
- UTILICE EL QUEMADOR DE BIO-ETANOL ÚNICAMENTE EN ÁREAS CON BUENA VENTILACIÓN.
- NO CUBRA O CIERRE LA VENTILACIÓN DEL QUEMADOR DE BIO-ETANOL CON NINGÚN ARTÍCULO DECORATIVO, YA SEA COMBUSTIBLE O NO COMBUSTIBLE, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LEÑOS ARTIFICIALES, PIEDRAS, GUIJARROS, CUENTAS DE CRISTAL, etc.
- INSTALACIÓN A MEDIDA: LACUNZA NO ES RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN O DAÑO SUFRIDO POR CHIMENEAS HECHAS A MEDIDA O ENCARGADAS DE FORMA PRIVADA. LACUNZA RECOMIENDA UTILIZAR LOS QUEMADORES EN LAS CHIMENEAS FABRICADAS POR LACUNZA ÚNICAMENTE. CUALQUIER ALTERACIÓN DEL PRODUCTO LACUNZA ANULA CUALQUIER GARANTÍA O RESPONSABILIDAD.
- ADVERTENCIA: LLENAR UN DISPOSITIVO QUE FUNCIONA CON ALCOHOL MIENTRAS ESTÁ ENCENDIDO HA CAUSADO QUEMADURAS GRAVES Y MUERTES. AL LLENAR PRIMERO COMPRUEBE QUE LA LLAMA ESTÁ APAGADA Y QUE EL DISPOSITIVO ESTÁ FRÍO.

PRECAUCIÓN



- Asegúrese de haber leído y comprendido este manual antes de utilizar este producto.
 - Si se derrama combustible sobre la superficie de la chimenea **LIMPIARLO INMEDIATAMENTE Y DEJAR SECAR ANTES DE ENCENDER EL QUEMADOR.**
 - Si el quemador se llena en exceso accidentalmente, siga los pasos del manual del quemador para solucionarlo.
 - **NOTA:** la llama puede no ser visible a simple vista durante el día y debe estar fría antes de llenar.
 - **NUNCA** rellene sobre o cerca de una llama abierta y utilice únicamente una jarra con un apagallamas.
 - Retire todo el plástico y el embalaje antes de utilizar el quemador.
- NB:** La unidad debe instalarse en una pared no combustible.

Chimenea Lumin - Manual de usuario


Lista de piezas

Lumin - 34x
Lumin DC - 20x
Lumin CLID - 16x

La cantidad depende del modelo,
consulte la página de instalación
de cristales.




Lumin
1 100 - 4x
1 300 - 6x
Lumin DC
1 100 - 8x
1 300 - 12x
Lumin CLID
1 100 - 8x
1 300 - 10x




Chimenea Lumin - Manual de usuario

Lista de piezas


1x




1x




1x



1x




1x




Chimenea Lumin - Manual de usuario

Opciones de montaje


Lumin



Lumin DC




Lumin CLID




Chimenea Lumin - Manual de usuario

Opciones de montaje

Lumin S





Lumin CLID S



Chimenea Lumin - Manual de usuario
Montaje

1 Abrazaderas de cristal

Apriete 2 tornillos de cabeza M4x6 para fijar las abrazaderas de cristal a la base; consulte la lista de piezas.




Nota:

- Gire la abrazadera para asegurarse de que la cara roscada mire hacia adentro/hacia el quemador.

Chimenea Lumin - Manual de usuario
Montaje

2 Montaje del panel lateral




Notas:

- Apriete los tornillos pero no del todo.
- Una vez que el aparato esté completamente ensamblado en ambos lados, los tornillos se volverán a apretar.
- La versión CLID no tiene paneles laterales.

Chimenea Lumin - Manual de usuario
Montaje

3 Montaje de la parte superior




Nota:

- Apriete los tornillos pero no del todo.

Chimenea Lumin - Manual de usuario
Montaje



4 Montaje de la parte trasera



Nota:



- Apriete los tornillos pero no del todo.

Chimenea Lumin - Manual de usuario
Montaje



Asegúrese de que cada soporte de instalación tenga 2 tornillos.

6 Una vez que todos los tornillos hayan sido apretados, apriete los soportes de soporte de instalación. para mantener la unidad cuadrada.




Alinee los bordes en todas las esquinas y apriete todos los tornillos para mantener la alineación de las esquinas.

Aparato listo para instalación.


Chimenea Lumin - Manual de usuario Instalación

1 Construcción del marco

La estructura del marco se construirá según el plano de construcción.



Se requiere ventilación en la parte superior e inferior, en el frontal o en los lados de la estructura.



Las rejillas se pueden instalar en el frontal o en los lados de la estructura.

El soporte superior debe ser de material no combustible.


Se requiere soporte de base delantera y trasera.

Nota:


Requisitos de ventilación: se requiere una superficie abierta total de 41,25 cm² para ventilación (10 ranuras de 82,5 mm x 5 mm).

**Chimenea Lumin - Manual de usuario
Instalación**


2 Medidas del marco Lumin



Vista superior.




Vista frontal.





Vista lateral.

**Chimenea Lumin - Manual de usuario
Instalación**

3 Medidas del marco Lumin DC




Vista superior.




Vista lateral.

Chimenea Lumin - Manual de usuario Instalación




**Chimenea Lumin - Manual de usuario
Instalación**


4 Medidas del marco Lumin CLID



Vista superior.




Vista frontal.



Vista lateral.

Chimenea Lumin - Manual de usuario Instalación


Las rejillas se pueden instalar en el frente o en los lados de la estructura.



Chimenea Lumin - Manual de usuario Instalación

5 Instalación del aparato

Nota: Utilice este método de instalación para aparatos Lumin DC y Lumin CLID.




¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que todas las superficies del aparato (excluidas las pestañas) tengan una separación mínima de 50 mm desde el marco de soporte/revestimiento.

Chimenea Lumin - Manual de usuario Instalación



Las rejillas se pueden instalar en el frente o en los lados de la estructura.



Se requiere soporte de base delantera y trasera.

Chimenea Lumin - Manual de usuario Instalación


6 Instalación completa




Chimenea Lumin - Manual de usuario Instalación

7 Construcción de paneles de yeso/estructura de revestimiento

Construya una estructura de paneles de yeso/revestimiento alrededor del marco; consulte el plano de construcción.




8 Instalación completa



9 Opciones de cristales


1 100



1 300



Cristal lateral Lumin CLID




Notas:

- Limpie todas las superficies de cristal para evitar daños antes de la quema inicial.
- Todos los tamaños en mm.
- Asegúrese de que los cristales estén espaciados por igual.

Chimenea Lumin - Manual de usuario
Montaje


10 Quemador

Nota: Asegúrese de que el quemador esté insertado en las ranuras del quemador hacia la parte trasera de la chimenea cuando el control deslizante esté en la posición abierta.



Chimenea Lumin - Manual de usuario
Colocación de cristales


11 Montaje del quemador



Coloque el quemador en el aparato.

12 Instalación de cristales

1. Inserte la goma en la abrazadera del cristal.
2. Presione el cristal contra la abrazadera del cristal.
3. Apriete el tornillo prisionero en la abrazadera del cristal.





Chimenea Lumin - Manual de usuario **Formulario de reclamación de garantía**

La garantía concedida por LACUNZA cubre los componentes que funcionan en todas las chimeneas de bioetanol LACUNZA durante 3 años. La garantía cubre los defectos causados durante el proceso de fabricación. La garantía no cubre el mal funcionamiento o desgaste de los componentes causados por un uso o instalación inadecuados. La garantía no cubre la oxidación o si el producto ha sido modificado de alguna forma.

Para realizar un reclamo de garantía, complete el siguiente formulario y envíe esta página junto con la factura de su agente de LACUNZA a comercial@lacunza.net

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Agente LACUNZA: _____